



sistemas de higiene e dosagem

Diluidor com depósito



EQUIPAMENTO STANDARD:

Doseador
Depósito de 5 Litros
Sonda de aspiração
Filtro com válvula anti-retorno e peso em cerâmica
Giglers coloridos para diferentes dosagens
Manual de instruções

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE UTILIZAÇÃO:

Enrosque o doseador amarelo à entrada do depósito
Ligue a água de rede à parte traseira do doseador
Escolha um gigler que corresponda à quantidade de produto que pretende misturar (ver tabela de diluições).
Para efectuar uma diluição, abra a torneira da água (é necessário pelo menos 1 bar para fazer o equipamento funcionar)
Para parar com a dosagem, feche a torneira da água.

TABELA DE DILUIÇÕES:

| CÔR | 14 LITROS/MINUTO % |
|----------------|--------------------|
| SEM GIGLER | 18,5 |
| CINZENTO | 18,2 |
| PRETO | 16,7 |
| BEGE | 11,1 |
| ROXO | 6,7 |
| BRANCO | 4,8 |
| AZUL | 4,2 |
| CASTANHO CLARO | 3,3 |
| VERDE | 2,0 |
| LARANJA | 1,7 |
| CASTANHO | 1,4 |
| AMARELO | 1,1 |
| AZUL / VERDE | 0,9 |
| LILÁS | 0,5 |
| ROSA | 0,3 |

NOTA:

A viscosidade do produto, tem influência directa na percentagem a dosear.
Os resultados presentes no quadro anterior foram obtidos através de testes realizados com água.

www.lagoquimica.com

geral@lagoquimica.com

TELEF:FAX. 351 282 763569

MÓVEL: 351 91 9995 936